BKF-2006

Manual de Instrucciones



DESCRIPCIÓN DEL APARATO (FIG. 1)

1. **Enchufe**
2. **Placa, 1500 W**
3. **Control**
4. **Indicador**

- ***CÓMO UTILIZAR EL CALIENTAPLATOS***

ADVERTENCIA: ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ COLOCADO EN UN LUGAR FIRME Y SEGURO.

1. Antes de utilizar el calientaplatos por primera vez, enciéndalo seleccionando la posición máxima (5) durante 3 ó 5 minutos para proteger el acabado y no coloque ningún utensilio de cocina encima.
2. Encienda el aparato. Cuando el indicador luminoso se ilumine, significará que el calientaplatos está en funcionamiento.
3. Gire el control hasta la posición que le permita conseguir la temperatura deseada.

- ***TEMPERATURA***

POSICIÓN	FUNCIÓN
OFF	Apagado
1	Temperatura mínima
5	Temperatura máxima

4. El indicador luminoso, situado en la parte frontal del aparato, se apagará cuando la placa alcance la temperatura seleccionada. El ciclo de calentamiento y parada se repetirá para mantener la temperatura.
5. Cuando no utilice el aparato, asegúrese de girar el control hasta la posición “MIN” y desenchúfelo de la toma de la red eléctrica.
6. Requisitos de los utensilios de cocina a utilizar:

1) Para un uso más eficiente, utilice utensilios que dispongan de una base tan sólida como sea posible.
2) El diámetro de la base de los utensilios utilizados debe ser más pequeño que el diámetro de la superficie de calentamiento.
3) No utilice utensilios con la parte inferior convexa, cóncava o irregular.

- ***MANTENIMIENTO***

1. Desconecte el enchufe de la toma de la red eléctrica.
2. Limpie el aparato con un paño suave. No utilice productos de limpieza abrasivos.

- ***Diagrama eléctrico***



- ***NOTA***

PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO DEL APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS. ESTE MANUAL CONTIENE INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD A TENER EN CUENTA DURANTE LA INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL APARATO.

- ***ADVERTENCIAS***

1. Después de desembalar el aparato, asegúrese de que esté intacto y no presente signos de daños producidos por el transporte. En caso de duda, no utilice el aparato y acuda al vendedor.
2. Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje nominal indicado en la placa situada en la parte inferior del aparato, coincide con el de la red eléctrica de su hogar.
3. Este aparato sólo debe ser utilizado en el hogar para calentar o cocinar. Una vez que termine, apague el aparato.
4. No use el aparato en exteriores.
5. Si observa alguna grieta en la placa, apague el aparato inmediatamente.
6. Este aparato ha sido diseñado sólo para calentar y cocinar alimentos y sólo deberá utilizarlo cuando se hayan colocado encima los utensilios de cocina.
7. No sumerja el aparato en ningún líquido.
8. Preste atención al tamaño de los utensilios para que no sobresalgan de la placa o molesten.
9. No toque la superficie de la placa cuando esté en funcionamiento ya que durante el uso puede alcanzar altas temperaturas.
10. No deje que el cable toque ninguna superficie caliente del aparato.
11. Preste atención al aparato cuando el aceite esté caliente.
12. Preste atención al aparato cuando lo utilice cerca de los niños. Los niños no deben utilizar el calientaplatos sin la supervisión de un adulto.
13. Para cualquier actividad de limpieza o mantenimiento, desconecte el enchufe de la toma de la red eléctrica.
14. Antes de guardar el calientaplatos, deje que se enfríe completamente.
15. Para evitar riesgos acuda a un servicio profesional si el cable se ha dañado y debe cambiarse.

- ***DATOS TÉCNICOS***

Modelo:	Voltaje:	Potencia:
BKF-2006	220V 50Hz	1500W

BRIGMTON